

## Návod k instalaci, nastavení a obsluze dávkovače vůně TIMEMIST ZA102, ZA104

### 01 Ovladače...

1. LED dioda
2. RESET pro počítadlo dávek
3. Přetáčení směrem nahoru
4. Přetáčení směrem dolů
5. Potvrzení nastavení
6. Programy
7. On/Off
8. Testovací dávka


### 02 Instalace...

- Otevřete dávkovač pomocí přiloženého klíče (přední kryt vyklapte do polohy 2)
- Přiložte dávkovač na určené místo na stěně a označte umístění šroubů. (dopor. výška umístění min. 2 m od země)
- upevněte dávkovač pomocí přiložených hmoždinek
- vložte do dávkovače náplň a 2 vhodné baterie (dbejte na jejich správné umístění)
- pomocí ovladače ON/OFF (7) zapněte dávkovač (LED dioda 4x blikne červeně a dávkovač vypustí zkušební dávku, vyvarujte se zasažení obličeje)


### 03 Nastavení času a doby provozu...

- použijte ovladač P (6)
- nastavení provádějte v pořadí:
  1. Nastavení hodin
  2. Nastavení minut
  3. Nastavení dnů

#### Set Time - Hours



#### Set Time - Minutes



#### Set Day



### 04 Výrobní nastavení ...

- dávkovač je z výroby přednastaven na provoz 7 dní, po celých 24 hodin v intervalu každých 15 minut
- při zachování výrobního nastavení vystačí náplň na 1 měsíc.
- výrobní nastavení lze pomocí programování přenastavit dle vlastních potřeb
- při programování dodržujte postup dle odst. 5

### 05 Programování...

Programování zahajte teprve po nastavení dávkovače dle bodu 3...

#### Začátek provozu (čas):



#### Konec provozu (čas):




#### Interval dávkování (v minutách):



Dny mimo provoz (projíždějte jednotliv. dny- zvolený den bliká rychleji (MO –pondělí)




Nastavte dny mimo provoz (např. Tue/WED, út./stř.)



Pokračování nastavení dnů mimo provoz:



Programování ukončete potvrzením zahájení provozu



### 06 Servis...



zelená: doplňte náplň  
červená: vyměňte baterii

#### -Výměna náplně:

- pomocí ovladače ON/OFF(7) vypněte dávkovač
- vyměňte vypořebenou náplň za novou
- pomocí ovladače ON/OFF(7) zapněte dávkovač (LED dioda 4x blikne červeně a dávkovač vypustí zkušební dávku, vyvarujte se zasažení obličeje)
- Vynulujte počítadlo dávek - pomocí ovladače 2

#### - Výměna baterií:

- pomocí ovladače ON/OFF(7) vypněte dávkovač pro zachování nastavení musí být baterie vyměněna během 60 sekund.
- vyměňte vypořebené baterie za nové
- pomocí ovladače ON/OFF(7) zapněte dávkovač (LED dioda 4x blikne červeně a dávkovač vypustí zkušební dávku, vyvarujte se zasažení obličeje)

**Žádáte-li další testovací dávky, aktivujte ovladač 1 pomocí klíče (1)**

HEINZEL GROUP®

EUROPAPIER



Europapier Slovensko, s.r.o.

852 45 Bratislava 5 · Panónska cesta 40 · SLOVAKIA

Infolinka: 0850 11 12 31-2

office@europapier.sk

www.europapier.sk